

Smart wall paint™

whiteboards any surface

PRACOVNÝ POSTUP

Pre správnu aplikáciu Smart Wall Paint postupujte podľa nasledovných pokynov. Vaša súprava obsahuje aj rukavice a odporúčame vám používať aj ochranu očí. (Môžete si pozrieť aj naše [video](#) zobrazujúce pracovný postup pri aplikácii (3 min.30 sek.) v časti „Ako to funguje“ našej internetovej stránky).

1. Zmerajte natieranú plochu

- Presne zmerajte danú oblasť, aby ste mali určite dostatok farby
- „Nerozťahujte“ farbu, keďže je navrhnutá na vytvorenie dostatočnej krycej vrstvy len na ploche odporúčanej veľkosti.

2. Pripravte povrch

- Skontrolujte a vyplňte všetky diery a praskliny na povrchu pomocou bežnej výplňovej hmoty (povrch natretý Smart Wall Paint bude len taký hladký, ako je povrch, na ktorý ho nanesiete).

3. Naneste magnetický náter

- Naneste 3 vrstvy magnetického náteru na váš povrch
- Naneste vrstvu číslo 1 – počkajte pokiaľ celkom vyschne – aspoň 90 minút
- Naneste vrstvu číslo 2 – počkajte pokiaľ celkom vyschne – aspoň 90 minút, jemne prebrúste a odstráňte prach
- Naneste vrstvu číslo 3 – počkajte pokiaľ celkom vyschne – aspoň 90 minút, jemne prebrúste a odstráňte prach

4. Vyhlad'zte povrch

- Potom použite brúsny papier z vášho balenia na vyhladenie opraveného povrchu
- Odstráňte prach z povrchu suchým štetcom alebo handrou

"V tejto fáze, je váš povrch je pripravený na použitie ako magnetický povrch a bude mať stredne sivú farbu v dôsledku magnetickej vlastnosti."

5. Základná farba

Natrite bezprašný magnetický povrch pomocou dvoch vrstiev základnej farby Smart Wall Paint, aby ste zakryli magnetický náter dokonale hladkým povrchom.

- Pred aplikovaním **BIELEJ** verzie Smart Wall Paint je nevyhnutné vždy použiť základnú farbu.
Poznámka: bežné laky alebo latexová farba nie sú vhodné ako základná farba
- Pre **farebný povrch** - povrch natrite kvalitnou farbou podľa vášho výberu.
- Postupujte podľa pokynov aplikácie na obale plechovky od Farby
- Naneste vrstvu základnej farby Smart Wall Paint. Nechajte preschnúť a vybrúste jemným brúsnym papierom.
- Naneste druhú vrstvu základnej farby Smart Wall Paint penovým valčekom a nechajte preschnúť 24 hodín.
- Nechajte 24 hodín schnúť, než nanesiete finálnu vrstvu Smart Wall Paint.

Tento postup musí byť aplikovaný pred použitím finálnej farby Smart Wall Paint.

6. Zmiešajte a premiešajte

- Nalejte časť A do časti B
- Je veľmi dôležité dôkladne miešať zmes po dobu minimálne piatich minút
- Aplikujte do jednej hodiny po namiešaní, s použitím čistého nepoužitého maliarskeho valčeka z vášho balenia
- Smart Wall Paint sa po zmiešaní nemôže opätovne použiť

7. Aplikujte

- Použite lepiacu pásku na odstránenie uvoľnených vlákien, ktoré môžu byť na maliarskom valčeku
- Zarovnajte okraje steny pomocou štetca
- Použite čistú misku na farbu, maliarsky valček a rúčku k valčeku z vášho balenia (ak ste nanášali základnú farbu, vymeňte maliarsky valček za nový)
- Pracujte zľava doprava
- Naraz natierajte iba časť širokú 1 meter
- Prejdite valčekom po danej ploche desaťkrát počas jedného natierania
- Skontrolujte, či ste nevynechali žiadne miesto, alebo nenaniesli slabú vrstvu

8. Preskúmajte

- Preskúmajte natretý povrch z viacerých uhlov
- Pokiaľ nájdete akékoľvek vynechané časti alebo drobné diery na povrchu, opätovne navlhčite valček a prejdite danú oblasť ešte raz

9. Doba schnutia

- Nezapomnite prosím na to, že farba bude "Pripravená na použitie" po piatich dňoch od aplikácie, kedy budú môcť používatelia začať písať a zotierať chytrú stenu
- Pripevnite označenie „Čerstvo natreté!“ vedľa natretého povrchu
- Chytrá stena Smart Wall Paint bude suchá na dotyk po piatich hodinách
- Chytrá stena Smart Wall Paint bude pripravená na použitie ako biela tabuľa po piatich dňoch
- Chytrá stena Smart Wall Paint bude pripravená na použitie ako magnetická tabuľa po siedmich dňoch

"V tejto fáze je váš povrch pripravený ako magnetický a popisovateľno-stierateľný povrch vo farbe podľa Vášho výberu."

10. Magnety

- Použite neodymové magnety alebo super silné magnety.